




HÁZIKÓ ÁGY 80x160 cm



Szükséges eszközök



- Javasoljuk, hogy ne dobja ki a csomagolást, amíg összeszereli a terméket.
- Az összeszerelést leginkább puha és tiszta felületen, például kartonon, pléden, törölközőn javasoljuk. Ez megvédi a bútor széleit a sérülésektől
- A műanyag csomagolást és a szerelvényeket csecsemőktől és gyermekektől elzárt helyen tárolja.
- Minden csatlakozást megfelelően meg kell húzni.
- Szerelés előtt olvassa el a teljes összeszerelési útmutatót.
- Ha hibákat vagy sérüléseket tapasztal, ne szerelje össze az alkatrészeket.



- Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy nincs-e hiányzó alkatrész



S1F




Ø3,5x16
20x

G7



16x

G0



16x

K1



1x

Alkatrészek a csomagolásban

1 x 1





2 x 1

3 x 2


4 x 1

5 x 1

6 x 1



1



2

